

Эксплуатация - Лампы ДРВ

Подготовка и порядок работы

Распакуйте лампу и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Запрещается: эксплуатация лампы, имеющей механические повреждения.

При загрязнении лампы ее следует протереть сухой тканью.

Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при отключенном электропитании.

Процесс разгорания ламп длится до 7 минут и более, повторное включение лампы возможно лишь после ее испытания (10-15 мин.) . Рабочее положение-любое.

Эксплуатация ламп на напряжение свыше 220В приводит к резкому сокращению срока службы ламп и к выходу их из строя.

Запрещается эксплуатация ламп в открытых светильниках, не защищающих лампу от попадания влаги в виде атмосферных осадков.

Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается производить монтаж и демонтаж лампы при включенном электропитании. Запрещается эксплуатация ламп с механическими повреждениями.

Меры безопасности: не ронять, не разбивать, хранить в упаковке.

Утилизация:

- Лампы вышедшие из строя, должны быть переданы потребителями в пункты утилизации ртутных ламп.